




Manuale Utente

Prima dell'installazione


Esploso	pag. 2
Ordine di imballaggio	pag. 3
Istruzioni assemblaggio	pag. 4-13
Pannello di controllo	pag. 14-15
Istruzioni per la sicurezza	pag. 15-16

	Articolo	GX-1200	
Test Of	Dimensioni	111 x 111 x 183,5 cm	
and the same of th	Potenza	220-240V/7,2A, circa	
700		1650W	
The same of the sa			
	Articolo	GX-2200	
Dimensioni		131 x 111 x 183,5 cm	
Poten	Potenza	220-240V/7,2A, circa	
The second second second	1 Otoriza	220 240 V/ / ,2/1, Cli Cu	
tu	1 Otoriza	1650W	

Esploso GX1200/2200




Ordine dell'imballaggio








Accessori: cavo principale alimentazione (1pz), vite CMS 6x50mm (13pz), vite CMS 6x30mm (12pz), vite FTS 4x40mm (12pz), vite FTS 3x12mm (1pz), cacciavite (1pz)


Accessori: vite CMS 6x50mm (13pz), vite CMS 6x30mm (12pz), vite FTS 4x40mm (12pz), vite FTS 3x12mm (1pz), cacciavite (1pz)























GX1200 ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO


Step 19:

Ricoprire la superficie esterna della sauna con una vernice a base d'acqua.

 pennello, panno e cartavetrata (N.600) sono nella confezione come accessori

Attenzione

La vernice a base d'acqua è applicabile solo sulla superficie esterna non su quella interna






Strofinare la superficie esterna della sauna con un panno pulito e ripetere di nuovo –se necessario- il passaggio di vernice e di panno seguendo le caratteristiche del legno

Immediatamente dopo

Operatività Sauna Terve



Istruzioni Pannello di Controllo

N.	Funzione	N.	Funzione
1	On/Off	5	Accensione posticipata
2	Display Tempo	6	Accensione Luce Interna
3	Controllo Timer	7	Display Temperatura
4	Indicatore Potenza	8	Controllo Temperatura

• Per la sauna 220-240V. premere l'accensione che è collocata nel retro della sauna prima di azionarla, e assicurarsi che sia nella modalità "ON"

POWER: On/Off

- La luce ON indica che la sauna è accesa
- La luce OFF indica che la sauna è spenta

CONTROLLO TIMER:

Il tempo di default è 60 minuti. Premere \triangle o per cambiare l'impostazione. Il timer automaticamente farà il conto alla rovescia fino a 00 poi la sauna si spegnerà da sola.

- i. Aumentare il tempo: ogni digitazione aumenta il tempo di 5 minuti fino a un massimo di 60 minuti
- ii. **Diminuire il tempo**: ogni digitazione diminuisce il tempo di 5 minuti e la minima regolazione è di 5 minuti

CONTROLLO TEMPERATURA:

- La temperatura di default è 150 °F (65°C). Premere ▲ e ▼ per cambiare li temperatura.
- °Celsius/Fahrenheit: premere ▲ e ▼ contemporaneamente per la modalità °C/°F.

 La modalità Celsius è indicata dalla luce °C, la modalità Fahrenheit è indicata dalla luce °F

△ Aumentare la temperatura

- Nella modalità °F, ogni digitazione aumenterà la temperatura di 10 °F fino a un max di 150°F
- Nella modalità °C, ogni digitazione aumenterà la temperatura di 5°C fino a max di 65°C

à La modalità Fahrenheit e indicata dalla luce "F"



La modalità Celsius è indicata dalla luce "C"

→ Diminuire la temperatura

- Nella modalità °F, ogni digitazione diminuirà la temperatura di 10°F, la temperatura minima è 100°F
- Nella modalità °C, ogni digitazione diminuirà la temperatura di 5°C, la temperatura minima è 40°C

Display Temperatura:

Entro 15 secondi dopo l'accensione della sauna, il display della temperatura mostrerà la vostra regolazione (LED lampeggia). Dopo 15 secondi, il display della temperatura mostrerà la temperatura interna

La modalità di temperatura è indicata dai flashes LFD



Controllo Temperatura:

- Quando la temperatura interna scende sotto la temperatura impostata, i pannelli calore si accendono automaticamente
- 2. Quando la temperatura interna è più alta di quella selezionata, i pannelli calore si spengono automaticamente. Quando la temperatura scende di 4°F (2°C) rispetto alla temperatura selezionata, i pannelli calore si accenderanno automaticamente per mantenere una temperatura costante.
- INTERNO: comando luce interna on/off (le luci interne possono essere controllate anche a sauna spenta)

MEMORIA AUTOMATICA

La sauna memorizza sempre l'ultima impostazione di "modalità regolazione posticipata", "tempo di utilizzo", "temperatura" così come la modalità "F o "C. Staccando la presa tutti i programmi torneranno con le regolazioni di default.

⇒ REGOLAZIONE <Long-term Power on>:

Nella modalità "OFF", tenere premuto il tasto accensione per 8 secondi, "on" starà per accensione a lungo termine

⇒ RIMOZIONE <Long-term Power on>:

Dopo aver selezionato "long-term power on", nella modalità "OFF", premere il tasto dell'accensione per 8 secondi, la regolazione del tempo tornerà alla modalità selezione.

⇒ PROGRAMMAZIONE ACCENSIONE POSTICIPATA

Nella modalità "OFF", premere [time] e [time] contemporaneamente per accedere alla modalità programmazione posticipata (l'indicatore programmazione si illuminerà), premere di nuovo per rimuovere la regolazione. Il tempo di default è di 24 ore, premere [time] per aumentare il tempo fino a 36 ore. Premere [time] per diminuire il tempo fino a 1 ora. La regolazione del tempo verrà memorizzata automaticamente. Dopo aver avviato la modalità programmazione, il timer inizierà il conto alla rovescia fino a 00. La sauna si accenderà automaticamente in base alla regolazione memorizzata.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1. Leggere e seguire le istruzioni attentamente
- 2. Quando si installano e usano attrezzature elettriche, seguire sempre le precauzioni di sicurezza basilari
- Per ridurre i rischi, non permettere ai bambini di usare la sauna a meno che non siano sotto la supervisione di un adulto. Particolare attenzione deve essere prestata ai giusti livelli di idratazione ed elettrolito
- 4. Non usare la sauna subito dopo esercizi faticosi. Aspettare almeno 30 minuti per permettere al corpo di raffreddarsi completamente. Non usare se si ha febbre.
- 5. Le temperature alte, con molta probabilità, possono causare danni al feto durante i primi mesi di gravidanza. Le donne incinte non dovrebbero usare la sauna.
- Rischio di Ipertermia: L'esposizione prolungata all'aria calda porta ad ipertermia. L'ipertermia avviene quando la temperatura interna corporea supera di diversi gradi la normale temperatura di 37°. I sintomi includono vertigini, sonnolenza, svenimento.
- 7. L'uso di droghe, alcool o l'avere effettuato medicazioni prima o durante l'uso della sauna potrebbe causare stato di incoscienza.

- 8. Persone obese o con precedenti problemi di cuore, alta o bassa pressione sanguigna, problemi al sistema circolatorio, diabete o altro, dovrebbero consultare un medico prima di usare la sauna.
- 9. Persone che sono in cura dovrebbero sempre consultare il medico prima di usare la sauna.
- 10. Prestare attenzione quando si entra o esce dalla sauna.
- 11. Non addormentarsi mai con la sauna in funzione.
- 12. Non usare prodotti di pulizia all'interno della sauna.
- 13. Non riporre oggetti sopra o all'interno della sauna.
- 14. Se i cavi elettrici risultano danneggiati, far sostituire immediatamente da personale qualificato.
- 15. Non usare la sauna durante una tempesta elettrica.
- 16. L'alterazione o manomissione delle connessioni elettriche dell'alimentazione principali faranno decadere la garanzia.
- 17. Asciugare le mani prima di usare i comandi elettrici. Non staccare mai le spine o regolare i comandi con le mani bagnate o quando si hanno i piedi nel bagnato. Potrebbe causare shock elettrico.
- 18. Non effettuare alcuna riparazione senza aver prima consultato il produttore, pena la decadenza della garanzia.